

USER MANUAL Digital sewing and embroidery machine MANUEL Machine à coudre et à broder numérique MANUALE Macchina per cucire e ricamare digitale MANUAL Máquina de coser y bordar digital

GLAESER[®] home

Weitere Tipps & Infos finden Sie auf der Download-Seite unter: www.glaeser-home.de You can find more tips and information on the download page at www.glaeser-home.de Vous trouverez d'autres conseils et informations sur la page de téléchargement sous : www.glaeser-home.de

Ulteriori suggerimenti e informazioni sono disponibili nella pagina di scaricamento all' indirizzo www.glaeser-home.de Encontrará más consejos e información en la página de descargas en www.glaeser-home.de

INHALT

Technische Details Technical details Détails techniques Dettagli tecnici Ficha técnica	4
Wichtige Sicherheitshinweise Important safety instructions Consignes de sécurité importantes Importanti istruzioni di sicurezza Instrucciones importantes de seguridad	5
Einführung Introduction Introduction Introduzione Introducción	9
Einfädeln der Nadel Threading the needle Enfiler l'aiguille Infilare l'ago Enhebrar la aguja	11
Installation der Spule und Aufspulen Installing the bobbin and winding Installation de la bobine et bobinage Installazione della bobina e avvolgimento Instalación de la bobina y bobinado	13
Nähen Sewing Coudre Cucire Coser	15
Sticken Embroidery Broderie Ricamo Bordado	23
USB Eingang USB input Entrée USB Ingresso USB Entrada USB	31
Fehlerbehebung Troubleshooting Dépannage Risoluzione dei problemi Solución de problemas	
Nadeltypen und ihre Verwendung Needle types and their use Types d'aiguilles et leur utilisation Tipi di aghi e loro utilizzo Tipos de agujas y su uso	

TECHNISCHE DETAILS

TECHNICAL DETAILS | DÉTAILS TECHNIQUES | DETTAGLI TECNICI | FICHA TÉCNICA

Nähgeschwindigkeit	
Sewing speed	
Vitesse de couture	650 rpm
Velocità di cucitura	
Velocidad de costura	
Stichumfang	
Stitch size	
Circonférence du point	0-4mm
Dimensione del punto	
Tamaño de puntada	
Reichweite der Nadel	
Needle range	
Portée de l'aiguille	0 – 7 mm
Gamma aghi	
Gama de agujas	
Stichspiegel	
Stitch mirror	
Miroir à piquer	\checkmark
Specchio per punti	
Espejo de puntadas	
max. Stickbereich	100
max. embroidery area	x
zone de broderie max.	230
area di ricamo massima	mm
área máx. de bordado	
integrierte Stickdesigns	
integrated embroidery designs	
dessins de broderie intégrés	96 †
Disegni di ricamo integrati	
Diseños de bordado integrados	
eingespeicherte Schriften/Figuren/Borten	
Stored fonts/figures/borders	
polices/figures/bordures enregistrées	\checkmark
Font/figure/bordi memorizzati	
Fuentes/figuras/marcos almacenados	
benutzerdefinierte Muster (USB)	
customised patterns (USB)	,
modeles personnalises (USB)	~
Modelli personalizzati (USB)	
Patrones personalizados (USB)	
Muster zoomen, spiegeln und drehen	
Zoom, mirror and rotate patterns	,
Zoomer, refleter et faire pivoter les motifs	~
Zoom, specchio e rotazione dei modelli	
Zoom, espejo y rotación de patrones	
Muster und Buchstaben kombinieren	
Combining patterns and letters	,
Combiner des motifs et des lettres	~
Combinare modelli e lettere	
Combinar patrones y letras	
Fadentarbanzeige	
I hread colour display	,
Amonage de la couleur du fil	~
Visualizzazione dei colore dei filo	
Visualización del color del nilo	
Hintergrundmuster farben	
Colouring the background pattern	/
Colorer les motifs d'arrière-plan	v
Colorare il motivo di siondo	
Colorear el patron de londo	Eshtenit
SUCK-POLISCIFILL	Dealtime
Stick progress	Tomps réal
Progressi del bastone	In tempo reals
Progreso del palo	En tiempo real
Schneller Vor-/Zurücklauf beim Sticken	circiemporeal
East forward /reverse when embroidering	
Avance/retour ranide lors de la broderie	1
Avanti/indietro veloce durante il ricamo	
Avance/retroceso rápido al bordar	
Automatischer Stickausgleich	
Automatic embroidery equalisation	
Compensation automatique de la broderie	1
Equalizzazione automatica del ricamo	
Equalizzazione automatica dernicamo	

Schnelleinfädler	
Quick threader	
	,
Enflieur rapide	~
Infilatore rapido	
Enhebrador rápido	
Fadenahschneider	
Thread cutter	
Coupe-fil	\checkmark
Tagliafilo	
Cortador de hilo	
Aufspulautomatik	
Automatic rewind	
Enrouleur automatique	~
Piavvolgimento automatico	
Repoblhado automático	
Nadel Stopp oben bzw. unten halten	
Hold needle stop up or down	
Maintenir l'aiguille stop en haut ou en has	1
The second stop contract ou consult	·
Tenere l'arresto dell'ago verso l'alto o verso il basso	
Mantener el tope de la aguja arriba o abajo	
Geschwindigkeitsanpassung	
Sneed adjustment	
Ajustoment de la viterce	
Ajustement de la vitesse	v
Regolazione della velocità	
Ajuste de la velocidad	
Bildschirm	
Constant III	
screen	7″100
Écran	Tavah Casaan
Schermo	Touch-Screen
Dentelle	
Pantalla	
Erkennung Bodengewinde	
Detection of floor thread	
Détection du filetage au sol	~
Bilovamente del filo del navimente	
Detección de hilo en el suelo	
Fadenbruch-Erkennung	
Thread breakage detection	
Détection de corre de fi	
Detection de casse de lit	~
Rilevamento della rottura della filettatura	
Detección de rotura de rosca	
Stickdateiformat	
Embroidery file format	
Format de fichier de broderie	OST DSB
Formato del file di ricamo	
Formato de archivo de bordado	
	Unterstutzt bis zu 700
	Muster
	Supports up to 700
Speicherplatz	pattorns
Storage space	patterns
Espace de stockage	supporte jusqu'à 700
Lispace de stockage	échantillons
Spazio di archiviazione	Supporta fino a 700
Espacio de almacenamiento	campioni
	campioni
	Admite hasta 700
	muestras
Nählicht	
Souring light	
sewing right	
Lumiere de couture	150
	LED
Luce per cucire	LED
Luce per cucire Luz de costura	LED
Luce per cucire Luz de costura	LED
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung	LED
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply	LED
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique	LED
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione	LED 100V-240V 50HZ/60HZ
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministra défetriço	LED 100V-240V 50HZ/60HZ
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico	LED 100V-240V 50HZ/60HZ
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom	LED 100V-240V 50HZ/60HZ
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentazione Suministro eléctrique Strom Electricity	LED 100V-240V 50HZ/60HZ
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Électricité	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Électricité Elettricité	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Électricité Electricité Electricité	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Electricité Elettricità Electricità	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Electricité Electricité Electricité Electricité Electricité Sprachen	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Electricité Elettricità Electricida Sprachen Languages	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Electricité Electricité Electricité Electricitad Sprachen Languages Languages	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentation électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Electricité Elettricità Elettricità Elettricità Languages Languages Languages	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W 11
Luce per cucire Luz de costura Stromversorgung Power supply Alimentazione électrique Alimentazione Suministro eléctrico Strom Electricity Électricité Electricité Electricitéa Electricitad Sprachen Languages Langues Langues	LED 100V-240V 50HZ/60HZ 45W 11

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS | CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES | IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA | INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

D Bei Verwendung eines elektrischen Gerätes sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen einschließlich der Folgenden immer befolgt werden:

Lesen Sie die komplette Anleitung, bevor Sie diese Nähmaschine in Betrieb nehmen.

GEFAHR – Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Ziehen Sie den Netzstecker nach Gebrauch und vor der Reinigung sofort aus der Steckdose.

WARNUNG – um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern:

- Die N\u00e4hmaschine ist kein Spielzeug! Es ist erh\u00f6hte Vorsicht angebracht, wenn die N\u00e4hmaschine von Kindern oder in der N\u00e4he von Kindern benutzt wird.
- b. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- c. Diese N\u00e4hmaschine darf nur zu dem vorgesehenen, in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck, benutzt werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes und in dieser Anleitung behandeltes Zubehör.
- d. Benutzen Sie die N\u00e4hmaschine niemals, wenn Kabel oder Stecker besch\u00e4digt sind, die Maschine nicht ordnungsgem\u00e4\u00e5 für kluioniert, zu Boden gefallen bzw. besch\u00e4digt worden ist oder gar ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie in diesen F\u00e4llen die N\u00e4hmaschine zur \u00fcberpr\u00fcfung, Reparatur oder elektronischen bzw. mechanischen Neue\u00fcberpr\u00e4llung zum n\u00e4chstelegenen F\u00e4hmaschine oder Kundendienst.
- e. Benutzen Sie die N\u00e4hmaschine nur, wenn keine L\u00fcftungs\u00f6ffnungen der Maschine und des Fu\u00dfanlassers blockiert sind, und halten Sie diese von Fusseln, Staub- und Stoffr\u00fckst\u00e4nden frei.
- f. Stecken Sie keinesfalls Gegenstände in Öffnungen der N\u00e4hmaschine bzw. lassen Sie diese nicht in das Innere der Maschine hineinfallen.
- g. Benutzen Sie die Nähmaschine nicht im Freien.
- Benutzen Sie die N\u00e4hmaschine dar\u00fcber hinaus nicht an Orten, an denen Treibgasprodukte (Sprays) oder reiner Sauerstoff eingesetzt werden.
- Zum Ausschalten stellen Sie den Netzschalter auf Position "0" und ziehen anschließend den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer am Stecker und keinesfalls am Kabel, wenn Sie die Maschine vom Stromnetz trennen.
- k. Halten Sie die Finger von allen beweglichen Teilen fern. Besondere Vorsicht ist im Bereich der Nähnadel geboten.

- I. Benutzen Sie in jedem Fall die originale Stichplatte. Die Verwendung einer falschen Stichplatte kann zum Bruch der Nadel führen.
- m. Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln!
- Nährend des Nähens den Stoff weder aktiv ziehen noch schieben. Dies kann zur Auslenkung der Nadel und dadurch zum Nadelbruch führen.
- Schalten Sie die Maschine aus (Schalterstellung "0"), bevor Sie irgendwelche T\u00e4tigkeiten im Bereich der Nadel wie z.B. Einf\u00e4den, Wechseln der Nadel, Wechseln des N\u00e4hfußes und dergleichen vornehmen.
- p. Ziehen Sie stets den Netzstecker der N\u00e4hmaschine, bevor Sie Abdeckungen entfernen, die Maschine \u00f6ben oder irgendwelche anderen, zur Durchf\u00fchrung durch den Benutzer vorgesehenen und in dieser Bedienungsanleitung genannten Arbeiten vornehmen!
- q. Beachten Sie folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:
 - Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.
 - Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Wartungsarbeiten durchf
 ühren oder Lampen ersetzen.
- ACHTUNG: Sich bewegende Teile! Um die Gefahr einer Verletzung zu verringern, schalten Sie die Nähmaschine vor der Wartung aus. Schließen Sie die Abdeckung, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Haushalt oder gleichwertigen Gebrauch bestimmt.

Dieses Gerät entspricht der EMC-Richtlinie 2014/30/EU für die elektromagnetische Verträglichkeit.



Bitte beachten Sie beim Entsorgen, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf elektrische/elektronische Produkte sicher recycelt werden muss. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler für Beratungen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Das Design und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. E When using an electrical appliance, basic precautions including the following should always be followed:

Read the entire manual before operating this sewing machine.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

Disconnect the power plug from the socket immediately after use and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock or personal injury:

- The sewing machine is not a toy! Increased caution is required when the sewing machine is used by children or in the vicinity of children.
- b. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
- c. This sewing machine may only be used for the intended purpose described in these operating instructions. Only use accessories recommended by the manufacturer and described in this manual.
- d. Never use the sewing machine if the cable or plug is damaged, the machine is not working properly, has fallen to the ground or been damaged, or has even fallen into water. In such cases, take the sewing machine to the nearest specialist dealer or customer service centre for inspection, repair or electronic or mechanical readjustment.
- e. Only use the sewing machine when the ventilation openings of the machine and the foot control are not blocked and keep them free of lint, dust and fabric residues.
- Never insert objects into the openings of the sewing machine or allow them to fall into the interior of the machine.
- g. Do not use the sewing machine outdoors.
- h. Furthermore, do not use the sewing machine in places where propellant products (sprays) or pure oxygen are used.
- To switch off, set the mains switch to the "0" position and then pull the mains plug out of the socket.
- Always pull on the plug and never on the cable when disconnecting the machine from the mains.
- Keep your fingers away from all moving parts. Take particular care in the area of the sewing needle.
- Always use the original needle plate. Using the wrong needle plate can cause the needle to break.

F Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de toujours prendre les précautions nécessaires suivantes :

Lire l'intégralité des instructions avant d'utiliser cette machine à coudre.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution :

Débrancher le cordon d'alimentation immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- Une machine à coudre n'est pas un jouet. Une prudence accrue est recommandée lors de l'utilisation par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- b. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience si celles-ci sont encadrées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans
- c. N'utiliser cette machine à coudre que pour l'usage prévu décrit dans ce mode d'emploi. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant et décrits dans ce manuel d'instruction.
- d. Ne jamais utiliser la machine à coudre si les câbles ou les fiches sont endommagés, si elle ne fonctionne pas correctement, est tombée par terre, a été endommagée, ou bien est tombée dans l'eau. Dans de tels cas, apporter la machine à coudre au revendeur ou au centre de service le plus proche pour qu'elle soit insvectée, réparée ou réajustée électroniquement ou mécaniquement.

- m. Do not use bent needles!
- Do not actively pull or push the fabric while sewing. This can deflect the needle and cause it to break.
- Switch off the machine (switch position "0") before carrying out any work in the area of the needle, e.g. threading, changing the needle, changing the presser foot and the like.
- p. Always unplug the sewing machine from the mains before removing covers, oiling the machine or carrying out any other work intended to be carried out by the user and mentioned in these operating instructions!
- q. Observe the following to avoid injury:
 - Switch off the appliance or pull out the mains plug if you leave the appliance unattended.
 - Disconnect the mains plug before carrying out maintenance work or replacing lamps.
- ATTENTION: Moving parts! To reduce the risk of injury, switch off the sewing machine before carrying out maintenance. Close the cover before operating the machine.

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE

This product is intended for household or equivalent use. This device complies with the EMC Directive 2014/30/EU for electromagnetic compatibility.



When disposing of this product, please note that it must be recycled safely in accordance with the relevant national legislation relating to electrical/electronic products. If in doubt, please contact your dealer for advice.

KEEP INSTRUCTIONS

The design and specifications are subject to change without notice.

- N'utiliser la machine à coudre que si les ouvertures de ventilation de la machine et de la pédale de commande ne sont pas obstrués. Veiller à ce qu'ils soient exempts de peluches, de poussièreset de résidus de tissu.
- f. Ne jamais introduire d'objets dans les ouvertures de la machine à coudre et ne pas les laisser tomber à l'intérieur de celle-ci.
- g. Ne pas utiliser pas la machine à coudre en l'extérieur
- En outre, ne pas utiliser la machine à coudre dans des endroits où des gaz combustibles (sprays) ou de l'oxygène pur sont utilisés.
- Pour éteindre l'appareil, placer l'interrupteur sur la position "0", puis débrancher la fiche de la prise de courant.
- j. Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche et jamais sur le cordon.
- Tenir les doigts à l'écart de toutes les pièces mobiles. La zone de l'aiguille à coudre doit faire l'objet d'une attention particulière.
- Utiliser toujours la plaque d'aiguille d'origine. L'utilisation d'une plaque à aiguille incorrecte peut casser l'aiguille.
- m. Ne pas utiliser d'aiguilles tordues.
- n. Ne pas tirer ou pousser activement le tissu lors de la couture. Cela peut entraîner un déplacement de l'aiguille et la casser.
- Eteindre la machine (position "0" de l'interrupteur) avant d'effectuer toute opération dans la zone de l'aiguille, telle que l'enfilage, le changement d'aiguille, le changement de pied-de-biche, etc.
- p. Toujours débrancher la machine à coudre de l'alimentation électrique avant de retirer les couvercles, d'huiler la machine ou d'effectuer toute autre manipulation spécifiées dans ce manuel d'utilisation.

- q. Observer les points suivants pour éviter les blessures :
 - Éteindre l'appareil ou débranche le cordon d'alimentation lors de l'utilisation de l'appareil sans surveillance.
 - Débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer l'entretien ou de remplacer les lampes.
- PRUDENCE: Pièces mobiles ! Pour réduire le risque de blessure, éteindre la machine à coudre avant de procéder à l'entretien. Fermer le couvercle avant d'utiliser la machine.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Ce e produit est destiné à un usage domestique ou équivalent. Cet appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique.

IT Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare questa macchina per cucire. PERICOL O - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

Scollegare la spina dalla presa di corrente subito dopo l'uso e prima della pulizia.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni personali:

- La macchina per cucire non è un giocattolo! È necessaria una maggiore cautela quando la macchina per cucire viene utilizzata da bambini o in prossimità di bambini.
- b. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, esnosriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- c. Questa macchina per cucire può essere utilizzata solo per l'uso previsto descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare esclusivamente gli accessori raccomandati dal produttore e descritti nel presente manuale.
- d. Non utilizzare mai la macchina per cucire se il cavo o la spina sono danneggiati, se la macchina non funziona correttamente, se è caduta a terra o è stata danneggiata, o addinittura se è caduta in acqua. In questi casi, portare la macchina per cucire al rivenditore specializzato o al centro di assistenza clienti più vicino per un controllo, una riparazione o una regolazione elettronica o meccanica.
- Utilizzare la macchina per cucire solo se le aperture di ventilazione della macchina e del comando a pedale non sono ostruite e tenerle libere da lanugine, polvere e residui di tessuto.
- f. Non inserire mai oggetti nelle aperture della macchina per cucire né lasciarli cadere all'interno della macchina.
- g. Non utilizzare la macchina per cucire all'aperto.
- Inoltre, non utilizzare la macchina per cucire in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti propellenti (spray) o ossigeno puro.
- Per spegnere l'apparecchio, posizionare l'interruttore di rete su "0" e quindi estrarre la spina dalla presa di corrente.
- j. Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, tirare sempre la spina e mai il cavo.
- Tenere le dita lontane da tutte le parti in movimento. Prestare particolare attenzione all'ago per cucire.
- I. Utilizzare sempre la placca ago originale. L'utilizzo di una placca ago sbagliata può causare la rottura dell'ago.
- m. Non utilizzare aghi piegati!
- n. Non tirare o spingere attivamente il tessuto durante la cucitura. Ciò potrebbe deviare l'ago e causarne la rottura.
- o. Spegnere la macchina (posizione dell'interruttore "0") prima di



Lors de la mise au rebut, veuillez noter que ce produit doit être recyclé en toute sécurité conformément à la législation nationale applicable en matière de produits électriques/électroniques. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur pour obtenit des conseils.

CONSERVER LE MODE D'EMPLOI

La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

eseguire qualsiasi operazione nella zona dell'ago, ad esempio infilare, cambiare l'ago, cambiare il piedino e simili.

- p. Scollegare sempre la macchina per cucire dalla rete elettrica prima di rimuovere i coperchi, di oliare la macchina o di eseguire qualsiasi altro lavoro previsto per l'utente e menzionato nelle presenti istruzioni per l'uso!
- q. Osservare quanto segue per evitare lesioni:
 - · Spegnere l'apparecchio o staccare la spina se lo si lascia incustodito.
- Staccare la spina prima di effettuare lavori di manutenzione o di sostituire le lampade.
- ATTENZIONE: Parti in movimento! Per ridurre il rischio di lesioni, spegnere la macchina per cucire prima di effettuare la manutenzione. Chiudere il coperchio prima di azionare la macchina.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO.

Questo prodotto è destinato a un uso domestico o equivalente. Questo dispositivo è conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE per la compatibilità elettromagnetica.



Quando si smaltisce questo prodotto, tenere presente che deve essere riciclato in modo sicuro, in conformità con la legislazione nazionale pertinente in materia di prodotti elettrici/ elettronici. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

ES Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas que se indican a continuación:

Lea todo el manual antes de utilizar esta máquina de coser.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

Desconecte el enchufe de la toma de corriente inmediatamente después de utilizar la máquina y antes de limpiarla.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones personales:

- La máquina de coser no es un juguete. Se requiere mayor precaución cuando la máquina de coser es utilizada por niños o en las proximidades de niños.
- b. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- c. Esta máquina de coser sólo debe utilizarse para el fin previsto descrito en este manual de instrucciones. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante y descritos en este manual.
- d. No utilice nunca la máquina de coser si el cable o el enchufe están dañados, si la máquina no funciona correctamente, si se ha caido al suelo o se ha dañado, o incluso si se ha caido al agua. En tales casos, lleve la máquina de coser al distribuidor especializado o al centro de atención al cliente más cercano para su inspección, reparación o reajuste electrónico o mecánico.
- Utilice la máquina de coser únicamente cuando las aberturas de ventilación de la máquina y del pedal de mando no estén obstruidas y manténgalas libres de pelusa, polvo y restos de tejido.
- f. Nunca introduzca objetos en las aberturas de la máquina de coser ni permita que caigan al interior de la máquina.
- g. No utilice la máquina de coser al aire libre.
- h. Además, no utilice la máquina de coser en lugares donde se utilicen productos propulsores (aerosoles) u oxígeno puro.
- Para desconectar la máquina, coloque el interruptor de red en la posición "0" y desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- j. Tire siempre del enchufe y nunca del cable cuando desconecte la máquina de la red eléctrica.
- Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado en la zona de la aguja de coser.
- Utilice siempre la placa de aguja original. El uso de una placa de aguja incorrecta puede provocar la rotura de la aguja.

- m. No utilice agujas dobladas.
- No tire de la tela ni la empuje mientras cose. Esto puede desviar la aguja y provocar su rotura.
- Desconecte la máquina (posición del interruptor "0") antes de realizar cualquier trabajo en la zona de la aguja, por ejemplo, enhebrar, cambiar la aguja, cambiar el prensatelas y similares.
- p. Desenchufar siempre la máquina de coser de la red eléctrica antes de quitar cubiertas, engrasar la máquina o realizar cualquier otro trabajo previsto para el usuario y mencionado en este manual de instrucciones.
- q. Observe lo siguiente para evitar lesiones:
 - Apague el aparato o desenchúfelo de la red eléctrica si lo deja sin vigilancia.
 - Desconecte el enchufe de la red antes de realizar trabajos de mantenimiento o sustituir lámparas.
- ATENCIÓN: ¡Piezas móviles! Para reducir el riesgo de lesiones, apague la máquina de coser antes de realizar tareas de mantenimiento. Cierre la cubierta antes de utilizar la máquina.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO

Este producto está destinado a un uso doméstico o equivalente. Este dispositivo cumple la Directiva CEM 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.



Cuando se deshaga de este producto, tenga en cuenta que debe reciclarse de forma segura de acuerdo con la legislación nacional pertinente relativa a productos eléctricos/electrónicos. En caso de duda, póngase en contacto con su distribuidor para que le asesore.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

EINFÜHRUNG

Introduction | Introduction | Introduzione | Introducción

FRONTANSICHT

FRONT VIEW | VUE DE FRONT | VISTA ANTERIORE | VISTA FRONTAL

С

a. Digitale Bildanzeige

Digital image display Affichage numérique des images Visualizzazione dell'immagine digitale Visualización digital de imágenes

b. Handrad

Handwheel Volant de commande Volantino Volante

c. Spule

Bobbin Bobine Bobina Bobina

d. Einstellknopf für die Oberfadenspannung Stickeinheit

Adjustment knob for the upper thread tension Embroidery unit

Bouton de réglage de la tension du fil supérieur Unité de broderie Manopola di regolazione della tensione del filo superiore Unità di ricamo

Botón de ajuste de la tensión del hilo superior Unidad de bordado

e. Drahthaken

Wire hook Crochet guide fil Gancio a filo Gancho de alambre

f. Führungsplatte für Wickelspannung

Guide plate for winding tension Plaque de guidage pour la tension d'enroulement Piastra di guida per la tensione di avvolgimento Placa guia para tensión de bobinado g. Schneidemesser Cutting knife Couteau à découper Coltello da taglio Cuchillo de corte

i

d

k

e

- Stickmodul mit Stickrahmen-Erkennung Embroidery module Module de broderie Modulo di ricamo Módulo de bordado
- i. Einfädelvorrichtung Threading device Dispositif d'enfilage Dispositivo di filettatura Dispositivo de enhebrado
- j. Nähfuß/Stickfuß Presser foot Pied-de-biche Piedino premistoffa Prensatelas
- k. Fußanheber-Hebel Foot lift lever Levier de levage du pied Leva di sollevamento del piede Palanca de elevación de pie

h

а

SEITENANSICHT

SIDE VIEW | VUE DE CÔTÉ| VISTA LATERALE | VISTA LATERAL

- a. USB-Schnittstelle USB interface Interface USB Interfaccia USB Interfac USB
- b. Debug-Schnittstelle (bitte nicht benutzen) Debug interface (please do not use) Interface de débogage (à ne pas utiliser) Interfaccia di debug (non utilizzare) Interfaz de depuración (no utilizzr)

c. Ein-/Ausschalter

On/off switch Interrupteur d'alimentation principal Interruttore on/off Interruptor de encendido/apagado

d. Kabelanschluss für Steckdose Cable connection for socket outlet Connecteur de câble pour alimentation Collegamento del cavo per la presa di corrente Conexión de cable para toma de corriente

e. Lüftungsschlitze Ventilation slots Fentes d'aération Fessure di ventilazione Ranuras de ventilación



STICKEINHEIT

EMBROIDERY UNIT | UNITÉ DE BRODERIE | UNITÀ DI RICAMO | UNIDAD DE BORDADO



a. Entriegelungsgriff der Stickeinheit

Unlocking handle of the embroidery unit Poignée de déverrouillage de l'unité de broderie Maniglia di sblocco dell'unità di ricamo Asa de desbloqueo de la unidad de bordado

- b. Führungsschiene Guide rail Rail de guidage Binario guida Carril guía
- c. Stickrahmen Verbindungsnut Embroidery hoop connecting groove Rainure de connexion du cadre à broder Scanalatura di collegamento del telaio da ricamo Ranura de conexión del bastidor de bordado
- d. Steckdose für die Stickeinheit Socket for the embroidery unit Prise de courant pour l'unité de broderie Presa per l'unità di ricamo Enchufe para la unidad de bordado

BEDIENTASTEN

CONTROL BUTTONS | BOUTONS DE COMMANDE | PULSANTI DI CONTROLLO | BOTONES DE CONTROL



- a. Start-Stop Taste Start-Stop button Bouton marche-arrêt Pulsante Start-Stop Botón Start-Stop
- b. Schneidetaste Cut button Bouton coupe-fil Pulsante di taglio Botón de corte
- c. Positionstaste für die Nadel (hoch/tief) Position button for the needle (up/down) Bouton de position de l'aiguille (haut/bas) Pulsante di posizione dell'ago (su/giù) Botón de posición de la aguja (arriba/abajo)

ZUBEHÖR

ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI | ACCESORIOS



- a Stickfuß | Embroidery foot | Pied broderie | Piedino da ricamo | Pie de bordado
- b Fadenabdeckung | Thread cover | Couvre fil grand/petit | Copertura del filo | Cubrehilos



- Clé USB | Chiave USB | Memoria USB
- d Schneidemesser | Cutting knife | Coupe-fil | Coltello da taglio | Cuchillo de corte
- e Bolzentreiber | Bolt driver | Coupe-boulon | Driver del bullone | Destornillador
- f Nadeln | Needles | Aiguilles | Aghi | Agujas
- g Spulen | Coils | Bobines | Canettes | Bobinas

- h Schlüssel | Key | Clé-tournevis | Chiave | Clave
- i Pinzette | Tweezers | Pince | Pinzette | Pinzas
- | **Stift |** Pen | Stylet | Penna | Pluma
- k **Schere |** Scissors | Ciseaux | Forbici | Tijeras
- | Band 100x235 | Ribbon | Ruban | Nastro | Cinta
- m Band 100x100 | Ribbon | Ruban | Nastro | Cinta
- n Verriegelung Stickfuß | Embroidery foot lock | Verrouillage Pied broderie | Blocco del piedino da ricamo | Bloqueo del pie de bordado

o Reißverschlussnähfuß |

- Zip presser foot | Pied de biche fermeture éclair | Piedino per cerniere | Prensatelas para cremallera
- p Knopfnähfuß | Button presser foot | Pied de biche boutons | Piedino premistoffa a bottone | Prensatelas para botones
- q Verriegelung Nähfuß | Locking sewing foot | Verrouillage Pied couture | Piedino di bloccaggio | Pie prensatelas con bloqueo

EINFÄDELN DER NADEL

THREADING THE NEEDLE | ENFILER L'AIGUILLE | INFILARE L'AGO | ENHEBRAR LA AGUJA









INSTALLATION DER SPULE

INSTALLING THE BOBBIN AND WINDING | INSTALLATION DE LA CANETTE ET BOBINAGE | INSTALLAZIONE DELLA BOBINA E AVVOLGIMENTO | INSTALLACIÓN DE LA BOBINA Y BOBINADO



ACHTUNG: Verwenden Sie eine Spule aus dem Originalzubehör oder eine Spule in der selben Größe.

CAUTION: Use a reel from the original accessories or a reel of the same size.

ATTENTION : Utiliser une bobine provenant des accessories d'origine ou une bobine de même taille.

ATTENZIONE: Utilizzare una spolina degli accessori originali o una spolina delle stesse dimensioni.

PRECAUCIÓN: Utilice una bobina de los accesorios originales o una bobina del mismo tamaño.

11,5 mm (7/16 inch)





NÄHEN mit der mia S2000combi

SEWING WITH THE MIA S2000COMBI | COUDRE AVEC LA MIA S2000COMBI | CUCIRE CON LA MIA S2000COMBI | COSER CON LA MIA S2000COMBI

1. NÄHBEDIENFELD

SEWING CONTROL PANEL | PANNEAU DE COMMANDE DE COUTURE | PANNELLO DI CONTROLLO DEL CUCITO | PANEL DE CONTROL DE COSTURA

- a. Einschalten Switch on Mise en marche
- Accendere Encender b. Kombinations-Funktion
- Combinations-Function Combination function Fonction de combinaison Funzione di combinazione Función combinada
- c. Nähfunktionssymbol Sewing function symbol

Symbole fonction de couture Simbolo della funzione di cucitura Símbolo de función de costura

d. Anzeige Nähfußtyp

Sewing foot type display Affichage du type de pied-de-biche Visualizzazione del tipo di piedino per cucire Indicación del tipo de pie prensatela

e. Einzel-/Doppelnadel Single/double needle

Aiguille simple/double Ago singolo/doppio Aguja simple/doble

- f. Nähparameter-Einstellung Sewing parameter setting Réglage des paramètres de couture Impostazione dei parametri di cucitura Ajuste de los parámetros de costura
- g. Speichern
 - Save Enregistrer Risparmiare Guardar

h. Löschen

Delete Supprimer Cancellare Borrar

i. Radieren

Erasing Effacer Cancellazione Borrar

j. Start-/Stopp

Start/stop Démarrage/arrêt Avvio/arresto Arranque/parada

k. Nadelbreiten, -längen und Positionseinstellungen Needle widths, lengths and position settings Largeurs et longueurs d'aiguille et réglages Larghezza, lunghezza e posizione degli aghi Ajustes de anchura, longitud y posición de las agujas



- I. Links/rechts spiegeln Mirror left/right Miroir gauche/droite
 - Miroir gauche/droite Specchio destro/sinistro Espejo izquierda/derecha
- m. Trimmen

Trimming Trim Rifilatura Recorte

 Oben/unten umkehren Invert top/bottom Inverser haut/bas Invertire la parte superiore/inferiore Invertir arriba/abajo

o. Stichauswahl

Stitch selection Sélection des points Selezione dei punti Selección de puntadas

p. Stichbereich

Stitch area Zone de piqûre Area di cucitura Área de puntada

2. STICHKATEGORIEN

STITCH CATEGORIES | CATÉGORIES DE POINTS | CATEGORIE DI PUNTI | CATEGORÍAS DE PUNTADAS



- Gerade Naht, Rückwärtsnaht
- Straight seam, reverse seam Couture droite, couture arrière Cucitura dritta, cucitura rovesciata Costura recta, costura inversa
- b. Gerade Naht Straight seam Couture droite Cucitura dritta Costura recta

 Knopfloch Naht Buttonhole seam Boutonnière couture Cucitura ad asola Costura de ojal

3. STICHAUSWAHL

STITCH SELECTION | SÉLECTION DE POINTS | SELEZIONE DEI PUNTI | SELECCIÓN DE PUNTADAS



1.

Schalten Sie Ihre Nähmaschine ein. Switch on your sewing machine.

Allumer la machine à coudre. Accendere la macchina per cucire. Encienda su máquina de coser.

2.

Wählen Sie den Stichtyp 1, 2 oder 3 aus.

Select stitch type 1, 2 or 3. Sélectionne le type de point 1, 2 ou 3. Selezionare il tipo di punto 1, 2 o 3. Seleccione el tipo de puntada 1, 2 ó 3.



3.

- a. Wählen Sie nun (a) den gewünschten Stich aus. Now select (a) the desired stitch. Puis sélectionner (a) le point souhaité. Ora selezionate (a) il punto desiderato. Seleccione ahora (a) la puntada deseada.
- b. Hier wird Ihnen die aktuelle Stichauswahl angezeigt. The current stitch selection is displayed here. Affichage du point choisi Qui viene visualizzata la selezione del punto corrente. Aquí se muestra la selección de puntada actual.

4. NADELBREITE / -LÄNGE UND NADELPOSITION

NEEDLE WIDTH / LENGTH AND NEEDLE POSITION | LARGEUR/LONGUEUR ET POSITION DE L'AIGUILLE | LARGHEZZA E LUNGHEZZA DELL'AGO E POSIZIONE DELL'AGO | ANCHURA / LONGITUD Y POSICIÓN DE LA AGUJA

Nachdem Sie eine Nadel ausgewählt haben, können Sie die Einstellungen der Nadel durchführen:

Once you have selected a needle, you can make the settings for the needle: Effectuer les réglages de l'aiguille après avoir chois i l'aiguille : Una volta selezionato l'ago, è possibile effettuare le impostazioni per l'ago: Una vez que haya seleccionado una aguja, puede realizar los ajustes para la aguja:

a. Stichbreite festlegen Set stitch width Définir la largeur du point Impostare la larghezza del punto Ajustar anchura de puntada

Ajustar longitud de puntada

Stichlänge festlegen
 Set stitch length
 Définir la longueur du point
 Impostazione della lunghezza

del punto

c. Nadelposition bestimmen Determine needle position Déterminer la position de l'aiguille Determinare la posizione dell'ago Determinar la posizión de la aguja



5. STICHSPIEGEL

STITCH MIRROR | MIROIR À PIQUER | SPECCHIO PER PUNTI | ESPEJO DE PUNTADAS



- a. Stichspiegel
 Stitch mirror
 Miroir à piquer
 Specchio per punti
 Espejo de puntadas
- b. Linksseitiger Spiegelstich Left-sided mirror stitch Point miroir gauche Punto a specchio a sinistra Puntada de espejo izquierda
- Rechtsseitiger Spiegelstich Right-sided mirror stitch Point miroir droite Punto a specchio sul lato destro Puntada de espejo derecha



Nachdem Sie die Nadelspur definiert haben, wählen Sie den Stichspiegel am Bildschirm (a). Spiegeln Sie automatisch die linke- bzw. rechte Richtung der Nadel

After you have defined the needle track, select the stitch mirror on the screen (a). Automatically mirror the left or right direction of the needle

Définir le tracé de l'aiguille, puis sélectionner le miroir de point à l'écran (a). Inverser automatiquement la direction gauche ou droite de l'aiguille.

Dopo aver definito la traccia dell'ago, selezionare lo specchio del punto sullo schermo (a). Specchia automaticamente la direzione sinistra o destra dell'ago

Después de definir el recorrido de la aguja, seleccione el espejo de puntada en la pantalla (a). Reflejar automáticamente la dirección izquierda o derecha de la aguja

6. STICHKOMBINATIONEN

STITCH COMBINATIONS | COMBINAISONS DES POINTS | COMBINAZIONI DI PUNTI | COMBINACIONES DE PUNTADAS



1.

Wählen Sie im Hauptdisplay die "Kombinationsfunktion" (a) aus, um verschiedene Stiche zu kombinieren

Select the "Combination function" (a) in the main display to combine different stitches

Sélectionner, sur l'écran principal, la "fonction combinaison" (a) pour combiner différents points

Selezionare la "Funzione di combinazione" (a) nella visualizzazione principale per combinare diversi punti.

Seleccione la "Función de combinación" (a) en la pantalla principal para combinar diferentes puntadas

2

Wählen Sie die gewünschten Stiche aus. Die gewählte Stichkombination wird Ihnen hier (b) angezeigt

Select the desired stitches. The selected stitch combination is displayed here (b)

Sélectionner les points souhaités. La combinaison de points sélectionnée s'affiche (b)

Selezionare i punti desiderati. La combinazione di punti selezionata viene visualizzata qui (b)

Seleccione las puntadas deseadas. La combinación de puntadas seleccionada se muestra aquí (b)



3.

Um ein gewähltes Stichmuster in der Kombination zu löschen, klicken Sie auf "Löschen" (d)am unteren Bildschirmrand

To delete a selected stitch pattern in the combination, click on "Delete" (d) at the bottom of the screen

Pour supprimer un motif de point sélectionné dans la combinaison, cliquer sur "Supprimer" (d) en bas de l'écran

Per eliminare un modello di punto selezionato nella combinazione, fare clic su "Elimina" (d) nella parte inferiore dello schermo.

Para borrar un patrón de puntadas seleccionado en la combinación, haga clic en "Borrar" (d) en la parte inferior de la pantalla

4.

Wenn die Stichkombination vollständig zusammengestellt ist, drücken Sie auf "Speichern" (e) am unteren Bildschirmrand

When the stitch combination is complete, press "Save" (e) at the bottom of the screen

Une fois la sélectione de la combinaison de points terminée, appuyer sur "Enregistrer" (e) en bas de l'écran

Una volta completata la combinazione di punti, premere "Salva" (e) nella parte inferiore dello schermo

Una vez completada la combinación de puntadas, pulse "Guardar" (e) en la parte inferior de la pantalla

c. Speichern | Save | Enregistrer | Risparmiare | Guardar

d. Löschen | Delete | Supprimer | Cancellare | Borrar

e. Bestätigen / Starten | Confirm / Start | Confirmer / Démarrer | Conferma / Avvio | Confirmar / Inicio

5.

Die Stichkombination ist in der Kunden-Stichkategorie (siehe Seite 16) gespeichert

The stitch combination is saved in the customer stitch category (see page 16)

La combinaison de points est enregistrée dans la catégorie de points du client (voir page 16)

La combinazione di punti viene salvata nella categoria dei punti cliente (vedere pagina 16)

La combinación de puntadas se guarda en la categoría de puntadas del cliente (véase la página 16)

6.

Die in der benutzerdefinierten Kategorie (a) gespeicherte Stichkombinationen können Sie jederzeit mit einem Klick auf das "Mülltonnen-Symbol" (b) löschen

You can delete the stitch combinations saved in the user-defined category (a) at any time by clicking on the "dustbin symbol" (b)

Les combinaisons de points enregistrées dans la catégorie personnalisée (a) peuvent être supprimées à tout moment en cliquant sur le symbole de la "corbeille" (b)

È possibile cancellare in qualsiasi momento le combinazioni di punti salvate nella categoria definita dall'utente (a) facendo clic sul "simbolo del cestino" (b)

Puede eliminar en cualquier momento las combinaciones de puntadas guardadas en la categoría definida por el usuario (a) haciendo clic en el "símbolo del cubo de basura" (b)

ACHTUNG: Sie können keine fest installierten Stiche/ Stichkombinationen löschen.

ATTENTION: You cannot delete permanently installed stitches/stitch combinations.

ATTENTION : Supprimer des points/combinaisons de points fixes est impossible.

ATTENZIONE: non è possibile cancellare i punti e le combinazioni di punti installati in modo permanente.

ATENCIÓN: No se pueden borrar las puntadas/combinaciones de puntadas instaladas permanentemente.



7. NÄHEN MIT DER ZWILLINGSNADEL

SEWING WITH THE TWIN NEEDLE | COUDRE AVEC L'AIGUILLE JUMELÉE | CUCIRE CON L'AGO GEMELLO | COSER CON AGUJA GEMELA



Beim Benutzen der Zwillingsnadel können unter Umständen zusammengezogene Stiche auftreten. Wählen Sie in diesem Fall eine größere Stichlänge (siehe auch "Nadeltypen und ihre Verwendung" auf Seite 38).

When using the twin needle, contracted stitches may occur under certain circumstances. In this case, select a longer stitch length (see also "Needle types and their use" on page 38).

L'utilisation d'une aiguille double peut entraîner que les points se rétractent. Dans ce cas, choisir une plus grande longueur de point (voir également "Types d'aiguilles et leur utilisation" à la page 38).

Quando si utilizza l'ago gemello, in alcune circostanze possono verificarsi punti contratti. In questo caso, selezionare una lunghezza di punto maggiore (vedere anche "Tipi di ago e loro utilizzo" a pagina 38).

Cuando se utiliza la aguja gemela, pueden producirse puntadas contraídas en determinadas circunstancias. En este caso, seleccione una longitud de puntada mayor (véase también "Tipos de aguja y su uso" en la página 38).

1.

Setzen Sie die Zwillingsnadel korrekt ein (g). Fädeln Sie die beiden Nähfäden von Hand in den Überwurf ein.

Insert the twin needle correctly (g). Thread the two sewing threads into the cover by hand.

Correctement installer l'aiguille double (g). Enfiler les deux fils de couture à la main dans le surjet.

Inserire correttamente l'ago gemello (g). Infilare a mano i due fili di cucitura nel coperchio.

Inserte correctamente la aguja gemela (g). Enhebre a mano los dos hilos de coser en la tapa.

ACHTUNG: Die Zwillingsnadel kann nicht mit dem Schnelleinfädler eingefädelt werden, da sonst die Einfädelvorrichtung beschädigt werden könnte.

ATTENTION: The twin needle cannot be threaded with the quick threader, otherwise the threading device could be damaged.

ATTENTION : L'aiguille double ne peut pas être enfilée avec l'enfileur, cela pourrait endommager le dispositif d'enfilage.

ATTENZIONE: L'ago gemello non può essere infilato con l'infilatore rapido, altrimenti il dispositivo di infilatura potrebbe danneggiarsi.

ATENCIÓN: La aguja gemela no puede enhebrarse con el enhebrador rápido, de lo contrario podría dañarse el dispositivo enhebrador.

Es stehen Ihnen 69 verschiedene Stiche zur Auswahl, die mit der Zwillingsnadel genäht werden können.

You can choose from 69 different stitches that can be sewn with the twin needle.

69 points différents sont mis à disposition pour la couture avec une aiguille double.

È possibile scegliere tra 69 punti diversi che possono essere cuciti con l'ago gemello.

Puede elegir entre 69 puntadas diferentes que se pueden coser con la aguja gemela.



2.

Wählen Sie die gewünschten Stiche aus und klicken Sie auf das Einzel-/Zwillingsnadel-Umschalt-Symbol (a).

Select the desired stitches and click on the single/twin needle switch symbol (a).

Sélectionne les points souhaités et cliquer sur le symbole de commutation aiguille simple/double (a).

Selezionare i punti desiderati e cliccare sul simbolo di commutazione ago singolo/doppio (a).

Seleccione las puntadas deseadas y haga clic en el símbolo de cambio de aguja simple/doble (a).



- a. Wechseln zwischen Einzel-/Zwillingsnadel Switch between single/twin needle Changement entre aiguille simple/double Commutazione tra ago singolo/doppio Cambio entre aguja simple/doble
- b. Auswahl bestätigen/Starten

Confirm selection/start Confirmer la sélection/démarrer Confermare la selezione/avviare Confirmar selección/inicio

8. STOFF AUFLEGEN

APPLY FABRIC | POSER LE TISSU | APPLICARE IL TESSUTO | APLICAR TEJIDO

1.

Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß und senken Sie den Fuß ab.

Place the fabric under the presser foot and lower the foot.

Placer le tissu sous le pied-de-biche et abaisser le pied.

Posizionare il tessuto sotto il piedino e abbassarlo.

Coloque la tela debajo del prensatelas y bájelo.

2.

Drücken Sie auf das Start/Stopp-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm oder auf das Start/Stopp-Symbol auf der Vorderseite der Maschine, um mit dem Nähen zu beginnen.

Press the start/stop symbol at the bottom right of the screen or the start/stop symbol on the front of the machine to start sewing.

Appuyer sur le symbole Marche/Arrêt en bas à droite de l'écran ou sur le symbole Marche/Arrêt sur le devant de la machine pour commencer à coudre.

Premere il simbolo di avvio/arresto in basso a destra sullo schermo o il simbolo di avvio/arresto sulla parte anteriore della macchina per avviare la cucitura.

Pulse el símbolo de inicio/parada en la parte inferior derecha de la pantalla o el símbolo de inicio/parada en la parte frontal de la máquina para empezar a coser.

3.

Beenden Sie den Nähvorgang, indem Sie auf das Schere-Symbol drücken. Der Faden wird automatisch abgeschnitten.

End the sewing process by pressing the scissors symbol. The thread is automatically cut.

Terminer la couture en appuyant sur le symbole ciseaux. Le fil est automatiquement coupé.

Terminare il processo di cucitura premendo il simbolo delle forbici. Il filo viene tagliato automaticamente.

Finalice el proceso de costura pulsando el símbolo de las tijeras. El hilo se corta automáticamente.

4.

Um den Nähvorgang abzuschließen, stellen Sie sicher, dass die Nadel in der höchsten Position angehoben ist und der Stoff entfernt wurde.

To complete the sewing process, make sure that the needle is raised to the highest position and the fabric has been removed.

Pour terminer la couture, assurez-vous que l'aiguille est relevée à sa position la plus haute et que le tissu a été retiré.

Per completare il processo di cucitura, assicurarsi che l'ago sia sollevato nella posizione più alta e che il tessuto sia stato rimosso.

Para finalizar el proceso de costura, asegúrese de que la aguja está subida a la posición más alta y de que se ha retirado la tela.

Wenden Sie die entsprechenden Funktionen korrekt an, um zu vermeiden, dass die Nadel bricht oder Sie sich damit verletzen.

Use the corresponding functions correctly to prevent the needle from breaking or injuring yourself.

Correctement utiliser les fonctions correspondantes pour éviter toute blessure ou que l'aiguille ne se casse.

Utilizzare correttamente le funzioni corrispondenti per evitare che l'ago si rompa o si ferisca.

Utilice correctamente las funciones correspondientes para evitar que la aguja se rompa o se lesione.

STICKEN

EMBROIDERY | BRODERIE | RICAMO | BORDADO

1. VORBEREITUNG ZUM STICKEN

PREPARATION FOR EMBROIDERY | PRÉPARATION À LA BRODERIE | PREPARAZIONE PER IL RICAMO | PREPARACIÓN PARA EL BORDADO

ACHTUNG: Beim Sticken muss der Stickfuß verwendet werden, sonst funktioniert die Stickoption nicht. Verwenden Sie beim Sticken ein geeignetes Stickgarn. Bitte wählen Sie das Stickgarn, je nach Stoff und Stickmuster aus. Je nach Art des Garns bzw. des Herstellers kann der Stickeffekt variieren.

CAUTION: The embroidery foot must be used when embroidering, otherwise the embroidery option will not work. Use a suitable embroidery thread when embroidering. Please select the embroidery thread according to the fabric and embroidery design. The embroidery effect may vary depending on the type of thread or the manufacturer.

ATTENTION : L'option broderie ne fonctionne qu'avec le pied à broder. Utiliser un fil à broder approprié pour la broderie. Choisir le fil à broder en fonction du tissu et du motif de broderie. L'effet de broderie peut varier en fonction du type de fil ou du fabricant.

ATTENZIONE: per ricamare è necessario utilizzare il piedino da ricamo, altrimenti l'opzione di ricamo non funzionerà. Per il ricamo, utilizzare un filo da ricamo adatto. Selezionare il filo da ricamo in base al tessuto e al disegno del ricamo. L'effetto del ricamo può variare a seconda del tipo di filo o del produttore.

PRECAUCIÓN: Al bordar debe utilizarse el pie para bordar; de lo contrario, la opción de bordado no funcionará. Utilice un hilo de bordar adecuado al bordar. Seleccione el hilo de bordar según el tejido y el diseño del bordado. El efecto del bordado puede variar en función del tipo de hilo o del fabricante.



2. BEDIENFELD "STICKEN"

"EMBROIDERY" CONTROL PANEL | PANNEAU DE COMMANDE "BRODERIE" | PANNELLO DI CONTROLLO "RICAMO" | PANEL DE CONTROL "BORDADO"



- a Einschalten Switch on Mise en marche Accendere Encender
- b Kombinationstaste Combination button Touche de combinaison Pulsante di combinazione Botón de combinación
- c Muster bearbeiten Taste Edit pattern button Touche modification du motif Pulsante di modifica del modello Botón Editar patrón
- d Stickfunktions-Icon Embroidery function icon Symbole fonction broderie Icona della funzione di ricamo Icono de función de bordado

- e Programmierte Stickmuster Programmed embroidery designs Motifs de broderie programmés Disegni di ricamo programmati Diseños de bordado programados
- f Buchstabenmuster Letter pattern Motif de lettres Modello di lettera Patrón de letras
- g Stickmuster-Speicher Embroidery design memory Mémoire des motifs de broderie Memoria del disegno di ricamo Memoria de diseño de bordado
 - **Papierkorb** Wastebasket Corbeille à papier

h

i

Corbellie a papier Cestino per la carta straccia Papelera

- **Löschen-Taste** Delete button Touche effacer Pulsante di cancellazione Botón Suprimir
- j Umrandungen

Borders Contours Confini Bordes

- k Druckbuchstaben und Symbole Block letters and symbols Caractères d'imprimerie et symboles Lettere e simboli in stampatello Letras mayúsculas y símbolos
- Zurück zum Hauptmenü Back to the main menu Retour au menu principal Torna al menu principale Volver al menú principal
- m Schreibschriften/Buchstaben Cursive fonts / letters Polices / lettres Caratteri / lettere corsivi Fuentes / letras cursivas

3. STICKMUSTER AUSWÄHLEN

SELECT EMBROIDERY DESIGN | SÉLECTIONNER UN MOTIF DE BRODERIE | SELEZIONARE IL DISEGNO DEL RICAMO | SELECCIONE EL DISEÑO DEL BORDADO

1.

Schalten Sie die Maschine ein und öffnen das Stickmenü.

Switch on the machine and open the embroidery menu. Allumer la machine et ouvrir le menu broderie. Accendere la macchina e aprire il menu di ricamo. Encienda la máquina y abra el menú de bordado.

2.

Drücken Sie auf das Stickmuster-Symbol, um in die

Stickmuster-Auswahl zu gelangen.

Press the embroidery motif symbol to access the embroidery motif selection.

Appuyer sur le symbole motif de broderie pour accéder à la sélection des motifs de broderie.

Premere il simbolo del motivo di ricamo per accedere alla selezione del motivo di ricamo.

Pulse el símbolo de motivo de bordado para acceder a la selección de motivos de bordado.

3

Drücken Sie auf das Musterbearbeitungs-Symbol, um in das Bedienfeld der Motiv-Auswahl zu kommen.

Press the pattern editing icon to access the motif selection control panel.

Appuyer sur le symbole modification du motif pour accé-der au panneau de commande de sélection du motif. Premere l'icona di modifica del motivo per accedere al pannello di controllo della selezione del motivo. Pulse el icono de edición de motivos para acceder al panel de control de selección de motivos.



Musterbearbeitung

Sample processing Traitement des échantillons Elaborazione dei campioni Procesamiento de muestras



TIPP: Mit den Pfeil-Symbolen können Sie die Position und Größe Ihres Stickbildes abfahren

TIP: You can use the arrow symbols to move the position and size of your embroidered image

ASTUCE : Les symboles de flèches permettent de suivre la position et la taille de l'image de broderie.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare i simboli delle frecce per spostare la posizione e le dimensioni dell'immagine ricamata.

CONSEJO: Puede utilizar los símbolos de flecha para mover la posición y el tamaño de su imagen bordada.



Abbildung a Figure a Illustration a Figura a Figura a



Abbildung b Figure b Illustration b Figura b Figura b

- Zurück zum Mustermenü Back to the pattern menu Retour au menu type Torna al menu di esempio Volver al menú de muestra
- b Vorheriges Muster Previous pattern Motif précédent Modello precedente Patrón anterior
- c Einzel-/Integral-Musterbearbeitung Single/integral pattern processing Traitement motifs individuels/intégrés Elaborazione di modelli singoli/integrali Procesamiento de patrones simples/integrales
- d Nächstes Muster Next pattern Motif suivant Il prossimo modello Patrón siguiente
- e Übersetzungs-Taste Translation button Touche traduction Pulsante di traduzione Botón de traducción
- f Zentrieren Centring Centrer Centratura Centrado
- g Muster speichern Save pattern Enregistrer un modèle Salva il modello Guardar patrón

- h Farbbearbeitung Colour editing Traitement des couleurs Elaborazione del colore Edición del color
 - Muster rotieren Rotate pattern Tourner un motif Ruotare il modello Rotar patrón
 - Rahmen auswählen Select frame Sélectionner un cadre Selezionare la cornice Seleccionar marco
- k Auswahl löschen Delete selection Supprimer la sélection Cancellare la selezione Borrar selección
- I Spiegeln Mirror Miroir Specchio Espejo
- m Zoomfunktion Zoom function Fonction zoom Funzione zoom Función zoom
- n Sticken bestätigen Confirm embroidery Confirmer la broderie Confermare il ricamo Confirmar bordado





4.

Das Muster kann beliebig bearbeitet, gespiegelt, gezoomt oder gedreht werden. Wenn das Muster fertig bearbeitet ist, wählen Sie den Stickrahmen mit Angabe der Größe aus. Installieren Sie das ausgewählte gerahmte Design, wie in Abbildung a / b (auf Seite 25) dargestellt.

The design can be edited, mirrored, zoomed or rotated as required. Once the design has been edited, select the embroidery hoop and specify the size. Install the selected framed design as shown in illustration a / b (on page 25).

Le motif peut être modifié, retourné symmétriquement, zoomé ou pivoté à volonté. Une fois le motif déterminé, sélectionner le cadre de broderie en indiquant sa taille. Installer le motif en cadré et sélectionné, comme indiqué sur l'illustration a/b (à la page 25). Il disegno può essere modificato, specchiato, ingrandito o ruotato a seconda delle esigenze. Una volta modificato il disegno, selezionare il telaio da ricamo e specificare le dimensioni. Installare il disegno incorniciato selezionato come mostrato nell'illustrazione a / b (a pagina 25).

El diseño puede editarse, reflejarse, ampliarse o girarse según sea necesario. Una vez editado el diseño, seleccione el bastidor de bordado y especifique el tamaño. Instale el diseño enmarcado seleccionado como se muestra en la ilustración a / b (en la página 25).



Farbliste und Anzahl der Stiche jeder Farbstickerei

Um das bearbeitete Stickmotiv zu speichern drücken Sie auf (g) Muster speichern (siehe Seite 25)

To save the edited embroidery motif, press (g) Save design (see page 25)

Pour enregistrer le motif de broderie modifié, appuyez sur (g) Enregistrer le motif (voir page 25)

Per salvare il motivo di ricamo modificato, premere (g) Salva disegno (vedere pagina 25).

Para guardar el motivo de bordado editado, pulse (g) Guardar diseño (véase la página 25)

6.

Drücken Sie auf das Start-Symbol am Bildschirm oder auf das Start/Stopp-Symbol der Maschine, um den Stickvorgang zu starten. Wenn die Maschine ein mehrfarbiges Muster stickt, hält sie automatisch an, sobald eine Farbe fertig gestickt ist und wartet auf den Garnwechsel.

Press the start icon on the screen or the start/stop icon on the machine to start the embroidery process. If the machine is embroidering a multi-coloured design, it stops automatically as soon as one colour has been embroidered and waits for the thread to be changed.

Appuyer sur le symole démarrage à l'écran ou sur le symbole démarrage/arrêt de la machine pour démarrer le

processus de broderie. Lorsque la machine brode un motil multicolore, elle s'arrête automatiquement dès qu'une couleur est brodée et attend le changement de fil.

Premere l'icona di avvio sullo schermo o l'icona di avvio/ arresto sulla macchina per avviare il processo di ricamo. Se la macchina sta ricamando un disegno multicolore, si ferma automaticamente non appena è stato ricamato un colore e attende il cambio del filo.

Pulse el icono de inicio en la pantalla o el icono de inicio/ parada en la máquina para iniciar el proceso de bordado. Si la máquina está bordando un diseño multicolor, se detiene automáticamente en cuanto se ha bordado un color y espera a que se cambie el hilo.

7.

Heben Sie nach dem Sticken den Stickfuß an und entfernen den Stickrahmen.

After embroidering, lift the embroidery foot and remove the hoop.

Une fois la broderie terminée, soulevez le pied à broder et retirez le cadre de broderie.

Dopo aver ricamato, sollevare il piedino da ricamo e rimuovere il telaio.

Después de bordar, levante el pie de bordado y retire el bastidor.

4. SIMULATION DER FARBABSTIMMUNG

SIMULATION OF COLOUR MATCHING | SIMULATION DE LA CORRESPONDANCE DES COULEURS | SIMULAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI COLORI | SIMULACIÓN DE IGUALACIÓN DE COLORES

1.

Klicken Sie auf "h" (siehe Seite 24), um die Farbbearbeitung anzuzeigen und die Benutzeroberfläche in Abb. 6 aufzurufen. Klicken Sie auf das Prüfen-Symbol, um sich die Benutzeroberfläche in Abb. 7 anzeigen zu lassen.

Click on "h" (see page 24) to display the colour editing and call up the user interface in Fig. 6. Click on the check icon to display the user interface in Fig. 7.

Clique sur "h" (voir page 24) pour afficher le traitement des couleurs et accéder à l'interface utilisateur de la fig. 6. Clquer sur le symbole vérification pour afficher l'interface utilisateur de la fig.7.

Cliccare su "h" (vedere pagina 24) per visualizzare l'editing del colore e richiamare l'interfaccia utente della Fig. 6. Cliccare sull'icona di controllo per visualizzare l'interfaccia utente della Fig. 7.

Haga clic en "h" (véase la página 24) para mostrar la edición del color y acceder a la interfaz de usuario de la Fig. 6. Haga clic en el icono de verificación para mostrar la interfaz de usuario de la Fig. 7.

2.

Klicken Sie 2 Mal auf die Farbe, die gewechselt werden soll, um in die



Bearbeitung in Abb. 8 zu gelangen. Klicken Sie hier die entsprechende Farbe und bestätigen Sie Ihre Eingabe, um in die Oberfläche in Abb. 9 zu gelangen. Drücken Sie dann das Bestätigungs-Symbol (Return).

Click twice on the colour you want to change to access the editing screen in Fig. 8. Click the corresponding colour here and confirm your entry to access the interface in Fig. 9. Then press the confirmation symbol (Return).

Cliquer 2 fois sur la couleur qui doit être changée pour accéder à l'édition de la fig. 8. Cliquer sur la couleur correspondante et confirmer la saisie pour accéder à l'interface de la fig. 9. Puis, appuyer sur le symbole confirmation (Return).

Cliccare due volte sul colore che si desidera modificare per accedere alla schermata di modifica della Fig. 8. Cliccare sul colore corrispondente e confermare l'inserimento per accedere all'interfaccia della Fig. 9. Premere il simbolo di conferma (Return). Premere quindi il simbolo di conferma (Return).

Pulse dos veces sobre el color que desea cambiar para acceder a la pantalla de edición de la Fig. 8. Pulse aquí el color correspondiente y confirme su entrada para acceder a la interfaz de la Fig. 9. A continuación, pulse el símbolo de confirmación (Intro).



5. BUCHSTABENBEARBEITUNG

LETTER EDITING | ÉDITION DE LETTRES | REDAZIONE DI LETTERE | EDICIÓN DE CARTAS

1.

Drücken Sie "A", um in die Hauptebene, wie in Abb. 10 zu gelangen.

Press "A" to access the main level, as shown in Fig. 10.

Appuyer sur "A" pour accéder au niveau principal, comme sur la figure 10.

Premendo "A" si accede al livello principale, come mostrato nella Fig. 10.

Pulse "A" para acceder al nivel principal, como se muestra en la Fig. 10.

2.

Klicken Sie auf eine der acht Schriftarten, um die Benutzeroberfläche in Abb. 11 aufzurufen. Geben Sie dann die gewünschten Buchstaben, Zahlen, Symbole ein und drücken Sie das Bestätigungs-Symbol (Return).

Click on one of the eight fonts to call up the user interface in Fig. 11. Then enter the desired letters, numbers and symbols and press the confirmation symbol (Return).

Cliquer sur l'une des huit polices pour afficher l'interface utilisateur de la figure 11. Saisir ensuite lettres, chiffres, symboles souhaités et appuyer sur le symbole confirmation (Return).

Cliccando su uno degli otto caratteri si richiama l'interfaccia utente della Fig. 11. Inserire quindi le lettere, i numeri e i simboli desiderati e premere il simbolo di conferma (Return).

Haga clic en uno de los ocho tipos de letra para acceder a la interfaz de usuario de la Fig. 11. A continuación, introduzca las letras, números y símbolos que desee y pulse el símbolo de confirmación (Retorno).

3.

Nun befinden Sie sich in der Oberfläche Abb. 12. Passen Sie die Buchstabenanordnung, bzw. Bogenanordnung und die Kombination an. Die Schrift ist beliebig zu bearbeiten, spiegeln, drehen, etc. Wählen Sie dann den Rahmen mit der passenden Größe aus und drücken Sie das Eingabe-Symbol, um Ihre Stickerei zu bestätigen bzw. zu speichern.

You are now in the interface

Fig. 12: Customise the arrangement of letters or arcs and the combination. The font can be edited, mirrored, rotated, etc. as required.

Then select the frame with the appropriate size and press the input symbol to confirm or save your embroidery.

Au sein de l'interface

Fig. 12 : Adaptet la disposition des lettres ou des arcs et la combinaison. Modifier la police, la retourner, la faire pivoter, etc. est possible à tout moment. Puis, sélectionner le cadre avec la taille appropriée et appuyer sur le symbole d'entrée pour confirmer ou enregistrer labroderie.

Ora ci si trova nell'interfaccia Fig. 12: Personalizzare la disposizione delle lettere o degli archi e la combinazione. Il carattere può essere modificato, specchiato, ruotato, ecc. a seconda delle esigenze. Selezionare quindi il telaio con le dimensioni appropriate e premere il simbolo di immissione per confermare o salvare il ricamo.

Ahora se encuentra en la interfaz Fig. 12: Personalice la disposición de las letras o los arcos y la combinación. La fuente puede editarse, reflejarse, girarse, etc. según se desee.

A continuación, seleccione el marco con el tamaño adecuado y pulse el símbolo de entrada para confirmar o guardar su bordado.



Abbildung 10 | Figure 10 | Illustration 10 | Figura 10 | Figura 10



Abbildung 12 | Figure 12 | Illustration 12 | Figura 12 | Figura 12

USB-EINGANG

USB INPUT | PORT USB | INGRESSO USB | ENTRADA USB

Diese Maschine unterstützt den Import von benutzer-definierten Mustern in den Formaten OST und DSB, so wie einige weitere gängige Formate wie z.B.: PCS, DST, VP3

Benennen Sie die benutzerdefinierten Musterdateien (nur Buchstaben oder Zahlen von 1-9). Die Muster werden im Stammverzeichnis des USB-Datenträgers gespeichert.

This machine supports the import of user-defined patterns in OST and DSB formats, as well as some other common formats such as: PCS, DST, VP3

Name the user-defined pattern files (only letters or numbers from 1-9). The patterns are saved in the root directory of the USB data carrier.

1.

Cette machine supporte l'importation d'échantillons définis en formats OST et DSB, ainsi que quelques autres formats courants comme par ex : PCS, DST, VP3

Nommer les fichiers de modèles définis par l'utilisateur (uniquement des lettres ou des chiffres de 1 à 9). Les échantillons sont enregistrés dans le répertoire principal de la clé USB.

Questa macchina supporta l'importazione di modelli definiti dall'utente nei formati OST e DSB, oltre ad altri formati comuni come: PCS, DST, VP3

Assegnare un nome ai file di pattern definiti dall'utente (solo lettere o numeri da 1 a 9). I modelli vengono salvati nella directory principale del supporto dati USB.

Esta máquina admite la importación de patrones definidos por el usuario en formatos OST y DSB, así como algunos otros formatos comunes como: PCS, DST, VP3

Asigne un nombre a los archivos de patrones definidos por el usuario (sólo letras o números del 1 al 9). Los patrones se guardan en el directorio raíz del soporte de datos USB.



Abbildung 13 | Figure 13 | Illustration 13 | Figura 13 | Figura 13

USB-Stick. Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss - Abb. 13.

Export the patterns to the USB stick in a format supported by the machine. Insert the USB stick into the port - Fig. 13.

Exporter les motifs dans un format supporté par la machine sur la clé USB. Insére r la clé USB. Insérer pour cela la clé USB - fig. 13.

Esportare i modelli sulla chiavetta USB in un formato supportato dalla macchina. Inserire la chiavetta USB nella porta - Fig. 13.

Exporte los patrones a la memoria USB en un formato compatible con la máquina. Inserte la memoria USB en el puerto - Fig. 13.



Abbildung 14 | Figure 14 | Illustration 14 | Figura 14 | Figura 14



Abbildung 15 | Figure 15 Illustration 15 | Figura 15 | Figura 15



Abbildung 16 | Figure 16 | Illustration 16 | Figura 16 | Figura 16

2.

3.

а

Klicken Sie auf "a", um die Schnittstelle in Abb. 14 aufzurufen. Klicken Sie auf "b", um die Schnittstelle in Abb. 15 aufzurufen.

Click on "a" to call up the interface in Fig. 14. Click on "b" to call up the interface in Fig. 15.

Cliquer sur "a" pour afficher l'interface de la figure 14. Cliquer sur "b" pour accéder à l'interface de la figure 15.

Cliccate su "a" per richiamare l'interfaccia della Fig. 14. Fare clic su "b" per richiamare l'interfaccia della Fig. 15.

Haga clic en "a" para abrir la interfaz de la Fig. 14. Haga clic en "b" para abrir la interfaz de la Fig. 15.



Wählen Sie nun ein oder mehrere Muster aus. Drücken Sie "c", um diese vollständig in die Maschine zu importieren.

Now select one or more patterns. Press "c" to import them completely into the machine.

Sélectionner un ou plusieurs motifs. Appuyer sur "c" pour les importer la totalité dans la machine.

Selezionare ora uno o più modelli. Premere "c" per importarli completamente nella macchina.

Seleccione ahora uno o varios patrones. Pulsa "c" para importarlos completamente a la máguina.

4.

Wählen Sie ein Muster aus, klicken Sie "d" und dann das Bearbeitungs-Symbol, um zu sticken.

Select a design, click "d" and then the edit icon to embroider.

Sélectionner un motif, cliquer sur "d", puis sur le symbole édition pour broder. Selezionare un disegno, fare clic su "d" e poi sull'icona di modifica per ricamare. Seleccione un diseño, haga clic en "d" y luego en el icono de edición para bordar.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Maschine während des Betriebs ausfällt und die Störung nicht von Ihnen behoben werden kann, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Händler oder die Kundendienstabteilung des Herstellers. Demontieren Sie die Maschine nicht eigenständig – da sonst die Garantie verfällt.

Nr.	Fehler	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung	
1	Fadenbruch	Der Oberfaden wird nicht richtig durchgezogen	Nadel korrekt einfädeln	
		Die Nadel-Faden-Spannung ist zu hoch	Spannung des Oberfadens anpassen	
		Der Faden ist verknotet	Verknotetes Teil entfernen und ggf anderen Faden nutzen	
		Falsche Abstimmung von Nadel und Faden Verwenden Sie eine geeigente Nade passendem Faden		
		Internes Drehschiffchen ist verkratzt und Faden klemmt	Ersetzen Sie es oder wenden Sie sich an den Händler	
		Nadel ist falsch eingesetzt	Setzen Sie die Nadel korrekt ein	
2	Verseilter Faden	Der Nadelfaden wird nicht richtig durchgeführt	Fädeln Sie die Nadel korrekt ein	
		Nadelfadenspannung ist zur gering	Stellen Sie die Oberfadenspannung korrekt ein	
3	Stiche werden über-	Das Nadelmodell passt nicht	Verwenden Sie eine passende Nadel	
sprungen		Die Nadel ist verbogen	Ersetzen Sie die Nadel	
	Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt		Setzen Sie die Nadel korrekt ein	
		Falsche Abstimmung von Nadel und Faden	Verwenden Sie passende Nadel und Faden	
Die Nadel-Faden-Spannung ist zu ho		Die Nadel-Faden-Spannung ist zu hoch	Passen Sie die Spannung des Oberfadens an	
4	Futterpapier wird	Die Nähnadel wird auf 0 gestellt	Stellen Sie die passende Länge der Nadel ein	
nicht eingenäht		Der Transportzahn ist zu niedrig	Stellen Sie die Transportzahnhöhe entsprechend ein	
		Der Stoff verknotet sich unten	Stellen Sie die Maschine auf und entfernen Sie den verknoteten Stoff	
5 Die Stickerei ist nicht korrekt, das Muster ist verschoben		Der Stickrahmen hält den Stoff nicht (klemmt nicht richtig) The embroidery hoop does not hold the fabric (does not clamp properly)	Klemmen Sie den Stoff korrekt ein Clamp the fabric correctly	
		Unter dem Tuch befinet sich kein Futterpapier	Verwenden Sie beim Sticken Futterpapier	
	Übergewicht oder Ziehen am Stoff stopp di Bewegung des Stickrahmens		Passen Sie die Maße des Rahmens an die Maße des Stoffs an	
		Der Stickrahmen trifft auf externe Gegenstände um die Maschine herum	Räumen Sie alle Hindernisse, die den Stickrah- men behindern können, aus dem Weg	
		Das Fadenende verknotet/verwringt sich um den Nähfuß	Achtung: Schneiden Sie im aktiven Stickprozess die überschüssigen Faden rechtzeitig ab	

TROUBLESHOOTING

If the machine breaks down during operation and the fault cannot be rectified by you, please contact the dealer or the manufacturer's customer service department in good time. Do not dismantle the machine yourself - otherwise the warranty will be invalidated.

Nr.	Error	Error description	Troubleshooting	
1	Thread breakage	The upper thread is not pulled through properly	Thread the needle correctly	
		The needle-thread tension is too high	Adjusting the tension of the upper thread	
		The thread is knotted	Remove the knotted part and use another thread if necessary	
		Incorrect matching of needle and thread	Use a suitable needle with matching thread	
		Internal rotary shuttle is scratched and thread is jammed	Replace it or contact the dealer	
		Needle is inserted incorrectly	Insert the needle correctly	
2	Stranded thread	The needle thread is not fed through correctly	Thread the needle correctly	
		Needle thread tension is too low	Set the upper thread tension correctly	
3	3 Stitches are skipped The needle model does not fit Use a suit		Use a suitable needle	
		The needle is bent	Replace the needle	
		The needle is not inserted correctly	Insert the needle correctly	
		Incorrect matching of needle and thread	Use a suitable needle and thread	
		The needle-thread tension is too high	Adjust the tension of the upper thread	
4	Lining paper is not The sewing needle is set to 0		Set the appropriate length of the needle	
	sewn in	The transport tooth is too low	Set the transport tooth height accordingly	
	The fabric knots at the bottom		Set up the machine and remove the knotted fabric	
5	The embroidery is not correct, the	The embroidery hoop does not hold the fabric (does not clamp properly)	Clamp the fabric correctly	
	pattern is shifted	There is no lining paper under the cloth	Use lining paper when embroidering	
		Excess weight or pulling on the fabric stops the movement of the embroidery hoop	Adjust the dimensions of the frame to the dimen- sions of the fabric	
		The embroidery hoop hits external objects around the machine	Remove any obstacles that could obstruct the embroidery hoop	
		The thread end knots/twists around the presser foot	Caution: Cut off the excess thread in good time during the active embroidery process	

DÉPANNAGE

Si la machine tombe en panne pendant son fonctionnement et que vous ne pouvez pas remédier à la panne, veuillez vous adresser à temps à votre revendeur ou au service après-vente du fabricant. Ne démontez pas la machine de votre propre chef - sous peine d'annuler la garantie.

Nr.	Erreur	Description de l'erreur	Dépannage	
1	Le fil casse	Filet supérieur mal enfilé	Enfiler correctement le fil	
		Tension supérieure trop forte	Réduirela tension du fil supérieur	
		Le fil a un noeud Retirer la partie nouée et utiliser un a nécessaire		
		Fil et aiguille non compatibles	Utiliser une aiguille adapté au fil utilisé	
		La navette rotative interne est enrayée et le fil est coincé	Remplacer-le ou contacter votre revendeur	
		L'aiguille est mal placée	Replacer l'aiguille correctement	
2	Fil ne glisse pas	Le fil est mal enfilé dans l'aiguille	Ré-enfiler correctement	
		La tension du fil d'aiguille est trop faible	Augmenter la tension du fil supérieur	
3 Des points ont été		Le modèle d'aiguille ne convient pas	Changer l'aiguille en conséquence	
	sautés	L'aiguille est émoussée ou tordue	Remplacer l'aiguille	
		L'aiguille n'est pas correctement insérée	Placer l'aiguille correctement	
	L'aiguille n'est pas adpatée au fil		Changer l'aiguille et choisir une aiguille adaptée	
		La tension fil-aiguille est trop élevée	Ajuster la tension du fil supérieur	
4 Le papier de dou- blure n'est pas cousu Le:		L'aiguille à coudre est réglée sur 0	Régler la longueur appropriée de l'aiguille	
		Les dent de transport sont trop basses	Régler la hauteur des dents de transport en conséquence	
		Le tissu frise en bas	Installer la machine et retirer le tissu noué	
5	La broderie n'est pas correcte, le motif est	Le cadre de broderie ne maintient pas le tissu (ne le bloque pas correctement)	Pincer correctement le tissu	
	décalé	ll n'y a pas de papier d'emballage sous la toile	Utiliser du papier de doublure pour broderie	
		Un poids excessif ou une traction sur le tissu arrête le mouvement du cadre de broderie	Adapter les dimensions du cadre à celles du tissu	
		Le cadre de broderie rencontre des objets externes autour de la machine	Éliminer tous les obstacles gênant le cadre de broderie	
		L'extrémité du fil s'emmêle/se tord autour du pied-de-biche	Attention : Couper le fil excédentaire à temps pendant le processus de broderie actif	

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

-

Se la macchina si rompe durante il funzionamento e il guasto non può essere eliminato dall'utente, contattare tempestivamente il rivenditore o il servizio clienti del produttore. Non smontare la macchina da soli, per non invalidare la garanzia.

Nr.	Errore	Descrizione dell'errore	Risoluzione dei problemi	
1	Rottura della filet-	Il filo superiore non viene tirato correttamente	Infilare correttamente l'ago	
	tatura	La tensione del filo dell'ago è troppo alta	Regolazione della tensione del filo superiore	
		ll filo è annodato	Rimuovere la parte annodata e, se necessario, utilizzare un altro filo	
		Errato abbinamento di ago e filo	Utilizzare un ago adatto con un filo adatto	
		La navette rotative interne est rayée et le fil est coincé	Sostituirlo o contattare il rivenditore	
		L'ago è stato inserito in modo errato	Inserire correttamente l'ago	
2	Filo a trefoli	Il filo dell'ago non passa correttamente	Infilare correttamente l'ago	
		La tensione del filo dell'ago è troppo bassa	Impostare correttamente la tensione del filo superiore	
3 I punti vengono II m		ll modello ad ago non si adatta	Utilizzare un ago adatto	
	saltati	L'ago è piegato	Sostituire l'ago	
		L'ago non è inserito correttamente	Inserire correttamente l'ago	
		Errato abbinamento di ago e filo	Utilizzare un ago e un filo adatti	
		La tensione del filo dell'ago è troppo alta	Regolare la tensione del filo superiore	
4	La carta della fodera	L'ago da cucito è impostato su 0	Impostare la lunghezza adeguata dell'ago	
	non è cucita	Il dente di trasporto è troppo basso	Impostare di conseguenza l'altezza del dente di trasporto	
		l nodi del tessuto in basso	Impostare la macchina e rimuovere il tessuto annodato	
5	ll ricamo non è corretto, il disegno è	Il telaio da ricamo non trattiene il tessuto (non si blocca correttamente)	Bloccare correttamente il tessuto	
	spostato	Non c'è carta di rivestimento sotto il panno	Utilizzare la carta da ricamo quando si ricama	
		L'eccesso di peso o di trazione sul tessuto blocca il movimento del telaio da ricamo.	Adattare le dimensioni del telaio alle dimensioni del tessuto	
		Il cerchio da ricamo urta gli oggetti esterni intorno alla macchina	Rimuovere qualsiasi ostacolo che possa ostruire il telaio da ricamo	
		L'estremità del filo si annoda/si attorciglia intor- no al piedino premistoffa	Attenzione: tagliare tempestivamente il filo in eccesso durante il processo di ricamo attivo	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la máquina se avería durante el funcionamiento y usted no puede solucionar la avería, póngase en contacto a tiempo con el distribuidor o con el servicio de atención al cliente del fabricante. No desmonte la máquina usted mismo, de lo contrario la garantía quedará invalidada.

Nr.	Error	Descripción del error	Solución de problemas	
1	Rotura de hilo	El hilo superior no pasa correctamente	Enhebrar correctamente la aguja	
		La tensión del hilo de la aguja es demasiado alta	Ajuste de la tensión del hilo superior	
		El hilo está anudado	Retire la parte anudada y utilice otro hilo si es necesario	
		Combinación incorrecta de aguja e hilo	Utilice una aguja adecuada con el hilo adecuado	
		La lanzadera rotativa interna está rayada y el hilo se atasca	Sustitúyalo o póngase en contacto con el distribuidor	
		La aguja está mal insertada	Inserte la aguja correctamente	
2	Hilo trenzado	El hilo de la aguja no pasa correctamente	Enhebrar correctamente la aguja	
		La tensión del hilo de la aguja es demasiado baja	Ajustar correctamente la tensión del hilo superior	
3	Se saltan puntadas	El modelo de aguja no encaja	Utilice una aguja adecuada	
		La aguja está doblada	Sustituir la aguja	
		La aguja no está insertada correctamente	Inserte la aguja correctamente	
		Combinación incorrecta de aguja e hilo	Utilice una aguja e hilo adecuados	
	La tensión del hilo de la aguja es demasiado alta		Ajustar la tensión del hilo superior	
4	El forro no se cose	La aguja de coser está en 0	Ajuste la longitud adecuada de la aguja	
	El diente del transportador es demasiado bajo		Ajuste la altura del diente del transportor correspondiente	
		La tela se anuda en la parte inferior	Poner la máquina en marcha y retirar el tejido anudado	
5	El bordado no es correcto, el patrón El bastidor de bordado no sujeta la tela (no se sujeta correctamente)		Sujete la tela correctamente	
	está desplazado	No hay papel de forro debajo de la tela	Utilice papel de forro al bordar	
	El exceso de peso o los tirones de la tela detiene el movimiento del bastidor de bordado El bastidor de bordado golpea objetos externos alrededor de la máquina El extremo del hilo se anuda/tuerce alrededor del prensatelas		Ajuste las dimensiones del marco a las dimensio- nes del tejido	
			Retire cualquier obstáculo que pueda obstruir el bastidor de bordado	
			Atención: Corte el hilo sobrante a tiempo duran- te el proceso de bordado activo	

NADELTYPEN UND IHRE VERWENDUNG

NEEDLE TYPES AND THEIR USE | TYPES D'AIGUILLES ET LEUR UTILISATION | TIPI DI AGHI E LORO UTILIZZO | TIPOS DE AGUJAS Y SU USO

- 💋

STOFFART/ANWENDUNG FABRIC TYPE/APPLICATION TYPE DE TISSU/APPLICATION TIPO DI TESSUTO/APPLICAZIONE TIPO DE TE IDO/API (CACIÓN		FADEN THREAD FIL IL FILO HILO		NADELSTÄRKE NEEDLE SIZE	
				TAILLE DES AIGUILLES DIMENSIONE DELL'AGO TAMAÑO DE LA AGUIA	
	Grober Stoff Coarse fabric Tissu lourd Tessuto grossolano Tejido grueso	Baumwollgarn Cotton yarn Fil de coton Filato di cotone Hilo de algodón	60-80		
Mittelschwere Stoffe Medium-weight fabrics Tissus de poids moyen Tessuti di peso medio Teiidos de peso medio	Taft Taffeta Taffetas Taffetà Taffetán	Synthetisches Garn Synthetic yarn Fil synthétique Filato sintetico Hilo sintético		75/11 - 90/14	
	Flannel, Gabardine Flannel, gabardine Flanelle, gabardine Flanella, gabardine Franela, gabardina	Seidengarn Silk yarn Fil de soie Filato di seta Hilo de seda	50		
Dünne Stoffe	Linon	Baumwollgarn Cotton yarn Fil de coton Filato di cotone Hilo de algodón	60-80		
Thin fabrics Tissus fins Tessuti sottili Tejidos finos	Georgette	Synthetisches Garn Synthetic yarn Fil synthétique Filato sintetico Hilo sintético		65/9-75/11	
	Challis, Satin	Seidengarn Silk yarn Fil de soie Filato di seta Hilo de seda	50		
	Jeansstoff Denim Tissu en jean Denim Vaqueros	Baumwollgarn Cotton yarn Fil de coton Filato di cotone Hilo de algodón	30-50		
Dicke Stoffe Thick fabrics Tissus épais Tessuti spessi Tejidos gruesos	Kord Cord Velour Cordon Cordón	Synthetisches Garn Synthetic yarn Fil synthétique Filato sintetico Hilo sintético	50-60	90/14-100/16	
	Tweed	Seidengarn Silk yarn Fil de soie Filato di seta Hilo de seda			
Stretch-Stoffe Stretch fabrics Tissus stretch Tessuti elasticizzati Tejidos elásticos	Jersey Trikot Trikot Maille	Garne für Stretchstoffe Yarns for stretch fabrics Fils pour tissus stretch Filati per tessuti elasticizzati Hilos para tejidos elásticos	50-60	Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze Gold-coloured needle with ball point Aiguille dorée à pointe boule Ago color oro con punta a sfera Aguja dorada con punta de bola 75/11–90/14	
Leicht ausfransende Stoffe		Baumwollgarn Cotton yarn Fil de coton Filato di cotone Hilo de algodón Synthetisches Garn	50-80		
Tissus s'effilochant facilement Tessuti che si sfilacciano facilm Tejidos que se deshilachan con	ente facilidad	Synthetic yarn Fil synthétique Filato sintetico Hilo sintético		65/9 – 90/14	
		Seidengarn Silk yarn Fil de soie Filato di seta Hilo de seda	50		
Zum Nähen auf der Stoffoberseite For sewing on the top side of the fabric Pour coudre sur le dessus du tissu Per cucire sul lato superiore del tessuto Para coser en la parte superior de la tela		Synthetisches Garn Synthetic yarn Fil synthétique Filato sintetico Hilo sintético	50-60	90/14 - 100/16	
		Seidengarn Silk yarn Fil de soie Filato di seta Hilo de seda			

Hinweis: Ab Nadelstärke 70 bitte KEINEN Nadeleinfädler benutzen!

Note: From needle size 70, please DO NOT use a needle threader! Remarque : A partir d'une taille d'aiguille de 70, NE PAS utiliser d'enfileur! Nota: a partire dalla misura 70 dell'ago, NON utilizzare l'infila ago! Nota: A partir del tamaño de aguja 70, NO utilice un enhebrador de agujas.





Filiale Mindelheim | Krumbacher Str. 38 | 87719 Mindelheim

Filiale Renningen | Weil der Städter Str. 51 | 71272 Renningen

Filiale Ulm | Blaubeurer Str. 263 | 89081 Ulm

www.glaesertextil.de

www.glaeser-home.de

You Tube

f Ø